# Jednotka ENcontrol spotProcessor

# Rychlý start

## 1. Zapojení a připojení k síti

Jednotka se podle svého typu připojuje do počítačové sítě buď drátovým rozhraním ethernet (konektor RJ45) nebo bezdrátově přes rozhraní WiFi.

# 1.1. Připojení k síti – varianta

#### bezdrátového připojení WiFi



- a) K jednotce připojte případné rozšiřující moduly (bílý kabel micro-USB na obrázku) a napájecí adaptér (černý micro-USB kabel na obrázku. Barvy mohou být samozřejmě jiné).
- b) Adaptér zapojte do napájení a počkejte cca 2 minuty, než naběhnou všechny služby.
- c) Jednotka je nastavena pro automatické vytvoření samostatné WiFi sítě (hotspotu) s názvem "encontrol" a heslem "encontrol". Připojte se k této síti jiným bezdrátovým zařízením (např. notebookem nebo mobilem) a zadejte do webového prohlížeče adresu <u>http://encunit.local/</u> (alternativně můžete použít IP adresu <u>http://192.168.1.99/</u>).
- d) Zobrazí se aplikace spotProcessor Web App. V aplikaci přejděte na volbu Síť v horní liště. Dále Nastavení WiFi (pro bezdrátové připojení). Zvolte možnost A) Připojit k existující WiFi síti. Zadejte správný název existující WiFi sítě (SSID) a heslo. Pozor, záleží na velikosti písmen!
- e) Klikněte na tlačítko Připojit a restartovat. Při zadání nesprávných údajů se jednotka už nebude moci připojit a ani nebude vytvářet samostatnou síť! V tom případě ji bude nutné resetovat do úvodního nastavení a znovu zadat správné údaje. Pro případný reset jednotky postupujte podle kapitoly 8.2 Obnova do úvodního nastavení v návodu k aplikaci spotProcessor Web App zde: <u>http://encontrol.eu/download/UG-spotProcessorWebApp\_cs.pdf</u>.

### 1.2. Připojení k síti – varianta drátového připojení ethernet

- a) K jednotce připojte **případné rozšiřující moduly** pomocí konektoru USB, připojte ji **kabelem do počítačové sítě** a připojte k ní **napájecí adaptér**.
- b) Adaptér zapojte do **napájení** a počkejte cca 2 minuty, než naběhnou všechny služby v jednotce.
- c) Jednotka je nastavena pro automatické získání IP adresy z DHCP serveru, takže ve většině domácích i firemních sítí se automaticky připojí do počítačové sítě.
- d) Z jiného počítače nebo z mobilu připojeného do shodné sítě zadejte do webového prohlížeče adresu <u>http://encunit.local/</u>.
- e) Zobrazí se aplikace spotProcessor Web App. Pokud se nezobrazí, lokální síť pravděpodobně neumožňuje používání služby mDNS/DNS-SD. Do prohlížeče pak bude nutné zadat přímo IP adresu. Pro zjištění IP adresy si přečtěte kapitolu 8.1 Získání IP adresy v návodu k aplikaci zde: <u>http://encontrol.eu/download/UG-spotProcessorWebApp\_cs.pdf</u>.

## 2. Základní nastavení jednotky

f) V hlavním menu aplikace zvolte možnost *Základy*.



spotProcessor - Základy	× +				_	0 X
← C ⋒ ▲ Nezabezped	čeno   encunit.lo	cal/Basics.aspx		A™ tõ t≡	<b>@</b>	o 🍺
Domů Základy Síť	Ovládání	Reporty	Konfigurace	ENconti	rol Pomoc	Â
Aktuální spotové ceny:						0
<b>Poslední známá cena MIN</b> 2023-03-25 15:00	1,8	36 EU	R			-+
Poslední (aktuální) cena 2023-04-01 17:00	41,4	41 EU	R	Nuceně ZAPÍNAT (při ceně pod MIN)	Nuceně VYPÍNA MAX)	.Τ (při ceně na
Poslední známá cena MAX 2023-03-30 20:00	135,9	99 EU	R	SSR 01 ☑ SSR 02 ☑ SSR 03 ☑	SSR 01 🗹 SSR 02 🗹 SSR 03 🗹	
g) Zkontrolujte hodnoty v části			SSR 04 🗹 SSR 05 🗆	SSR 04 🗹 SSR 05 🗆		
Nastavení pro řízení spotových cen.			SSR 06 REL 01 REL 02	SSR 06		
Cenový limit MIN Cenový limit MAX	80.6	EUR		Nuceně ZAPÍNAT (při ceně pod MIN)	Nuceně VYPÍNA MAX)	∏ (při ceně na
Ovládat připojená zařízení MODBUS	: 0			REL 01 🗹 REL 02 🗹	REL 01 🗹 REL 02 🗹	
Ovládat připojená externí relé	: □			REL 03		
IP adresa 1. zařízení MODBUS Číslo portu 1. zařízení MODBUS	: 192.168.0.99 : 502	(IPv4 adr (většinou 502)	resa)	REL 05 C	REL 05	
Načíst aktuální nastavení Nastavení se načte z konfigračních souborů.	Uložit a restart. Počeite cca 30 vteři	, službu spotProces; n pro plnou obnovu.	sor	REL 07  REL 08	REL 07  REL 08	

- **Cenový limit MIN**: Cena v EUR, pod kterou se budou nuceně zapínat definované spotřebiče
- Cenový limit MAX: Cena v EUR, nad kterou se budou nuceně vypínat definované spotřebiče
- **Ovládat připojená zařízení MODBUS**: Je-li zaškrtnuto, budou se zasílat příkazy přes MODBUS.
- Ovládat připojená externí relé: Je-li zaškrtnuto, budou se spínat relé v rozšiřujícím modulu.
   (V pravé části jsou pak zaškrtávátka pro určení jednotlivých SSR a relé, které se mají ovládat.)
- IP adresa 1. zařízení MODBUS: Pevná IP adresa, na kterou se budou posílat MODBUS signály
- Číslo portu 1. zařízení MODBUS: Číslo portu MODBUS, většinou 502.
- h) Změníte-li hodnoty, klikněte na tlačítko Uložit a restart. službu spotProcessor.
- i) Klikněte na tlačítko Načíst aktuální nastavení v sekci Další nastavení a zkontrolujte hodnoty.

Stahovat spotové ceny z internetu:		
Automat. aktualizovat tuto jednotku:	×	
Název místa využívání jednotky:		
Načíst aktuální nastavení	Uložit a restart. webovou aplikaci	
Nastavení se načte z konfigračních souborů. F	Počkejte cca 30 vteřin pro plnou obnovu.	

Význam jednotlivých polí:

- Stahovat spotové ceny z internetu: Je-li zaškrtnuto, jednotka bude průběžně stahovat ceny
- Automat. aktualizovat tuto jednotku: Je-li zaškrtnuto, jednotka bude pravidelně kontrolovat, zda není k dispozici update jejího software. Pokud je, automaticky ho stáhne a nainstaluje.
- Název místa využívání jednotky: Jedná se pouze o vlastní název jednotky.

Úplný návod je ke stažení zde: <u>http://encontrol.eu/download/UG-spotProcessorWebApp\_cs.pdf</u>.